

## PŘÍVODNÍ POLE PRO KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE

### POUŽITÍ

Přívodní pole slouží k připojení kompenzátorů, a zároveň umožňují odpojit kompenzační rozváděč od rozvodné soustavy.

### PROVEDENÍ

Přívodní pole je řešeno v oceloplechové skříni se stupněm krytí až IP54. Standardně je vybaveno pevným jističem, odpínačem, vypínačem nebo pojistkovým odpínačem (viz tab. č. 13) a Cu přípojnicemi. Při požadavku na vyšší zkratovou odolnost je možno použít jiný typ jističe.

### TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí	do 690V AC
Jmenovitý proud	viz tabulka č.9
Přípojnice	jeden systém přípojnic, ECU
Stupeň krytí	IP40 (IP54)
Teplota prostředí	vnitřní provedení -5 °C až +40 °C (prům. teplota za 24 hod max. 35 °C)
Vnější vlivy	třída vlivu dle ČSN 33 2000-5-51, prostory normální
Rozměry	viz tabulka č.9
Barva	elektroforézní nátěr, nebo RAL 7035

Zařízení je vyrobeno v souladu s ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107).

### TYPOVÉ ZNAČENÍ

Údaje pro objednávku:

**P P - 630 - 6 B 1 x**

#### Směr přívodu

<b>A</b>	- shora	<b>1</b> - vlevo
<b>B</b>	- zdola	<b>2</b> - vpravo
<b>C</b>	- zboku přípojnicemi	
<b>X</b>	- atypické provedení	

#### Hloubka pole

<b>6</b>	- 600 mm
<b>5</b>	- 500 mm
<b>4</b>	- 400 mm

#### Jmenovitý proud [A]

#### Provedení přívodu

<b>PP</b>	- přívodní pole s jističem
<b>QP</b>	- přívodní pole s odpínačem
<b>VP</b>	- přívodní pole s vypínačem
<b>M</b>	- přívodní mezipole



### TABULKA č. 13 Přívodní pole

Pozn.: skříňe možno dodat s podstavcem výšky 100 mm nebo 200 mm (celková výška rozváděče je shodná s kompenzačními poli)  
Pro napojení pasy shora je nutno doplnit nadstavbu výšky 250 mm. Šířku mezipole volit dle počtu přívodních kabelů (š. 200, 300, 400 mm).

Typ PP (QP, VP, M)	Jmenovitý proud [A]	Jističí (odpínací) přístroj Fupact, Interpact, Compact, Masterpact	Hmotnost [kg]	Rozměr [mm] (v/š/h)
PP-100 (až 250)-6 (4, 5)	100 (až 250)	ISFT160, 250, INS250, NR(NS)250	120	2000/600/600 altern. (2000/600/400) (2000/600/500)
PP-315 (400)-6 (4, 5)	315 (400)	ISFT400, INS320, 400, NR(NS)400	130	
PP-500-6 (4,5)	500	ISFT630, INS500, NR(NS)630	137	
PP-630-6 (4,5)	630	ISFT630, INS630, NR(NS)630		
PP-800-4	800	IN1000, NS800 / NT08, NW08	135/155	
PP-800-6 (5)	800		145/165	
PP-1000-6 (5)	1000	IN1000, NS1000 / NT10, NW10	160/180	
PP-1250-6 (5)	1250	IN1600, NS1250 / NT12, NW12	170/190	
PP-1600-6 (5)	1600	IN1600, NS1600 / NT16, NW16	190/210	
PP-2000-6	2000	IN2500 / NW20	420/445	
PP-2500-6	2500	IN2500 / NW25	470/500	